

Instruction de Montage des appuis et embouts

Les bords coupés de l'appui de fenêtre doivent être propres et sans bavures.

Le film de protection doit être replié d'environ 30 mm des deux côtés droit et gauche.

Après, enlever le joint d'étanchéité, et fixer l'embout sur le rebord de la tablette percée.

Remarque :

L'assemblage avec un marteau ou objets similaires doit être évitée, car cela pourrait causer des dommages aux Embouts de la tablette.

Avant de monter le rebord sur la tablette de la fenêtre, mettre le joint d'étanchéité à sa place (Joint d'étanchéité doit être joint à la fermeture coulissante percé sur le rebord de la fenêtre).

Étanchéité supplémentaire de l'embout n'est pas nécessaire.

Découpe du rebord de la fenêtre:

Lors du calcul des mesures de découpe (longueur), faut s'assurer que l'embout élargit la longueur du rebord d'une fenêtre de 02 mm de chaque côté (= 04 mm au total).

